


●粉体混合システム

SPVバルブ導入箇所

**ポンプ手前部またはエゼクター部で粉体を投入**

液跳ねや湿気によりバルブ付近で粉体が固着しやすいため
ポケットの少ない洗浄性の良いバルブが必要